

FAQ :iOS 4

Wie erhalte ich die iOS 4 für mein iPhone?

Vergewissern Sie sich zunächst, dass die aktuelle iTunes-Version 9.2 installiert ist.

Stellen Sie anschliessend eine Verbindung zwischen Ihrem iPhone und Ihrem Computer her. Sobald Sie iTunes geöffnet haben, klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf das Symbol für das iPhone.

Wählen Sie dann 'Aktualisierung' und anschliessend 'Herunterladen und Installieren'.

Was soll ich tun, wenn ich iOS 4 nicht herunterladen kann?

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an den **technischen Support von Apple** unter der Rufnummer **0848 000132** (montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr).

Nach dem Herunterladen von iOS 4 zeigt mein Telefon an, dass SIM-Lock aktiviert ist. Was soll ich tun?

Entfernen Sie das USB-Kabel, über das Ihr iPhone mit dem Computer verbunden ist, und schliessen Sie es erneut an. Sie müssen Ihren PIN-Code eingeben. Sobald Sie angemeldet sind, setzt iTunes die Aktivierung fort.

Was soll ich tun, wenn ich nach dem Herunterladen der Software mit meinem Telefon nur noch Notrufe durchführen kann?

Die Aktivierung wurde nicht vollständig ausgeführt. Verbinden Sie Ihr iPhone mit iTunes, um die Aktualisierung zu vollenden.

Wie kann ich nach der Aktualisierung auf iOS 4 die Symbole auf dem Bildschirm meines iPhone neu ordnen?

Berühren Sie etwa 5 Sekunden lang ein Symbol. Dadurch lassen sich die Symbole verschieben, und Sie können sie Ihren Wünschen entsprechend neu ordnen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste 'Home' auf der Vorderseite Ihres iPhone, um die Symbole zu fixieren..

Wie kann ich Tethering aktivieren?



Aktivieren Sie Tethering auf dem iPhone über Einstellungen > Allgemein > Netzwerk > Internet-Tethering.



Verbinden Sie das iPhone über USB oder Bluetooth mit dem Computer.



USB

Verbinden Sie das iPhone über USB mit dem Computer. Falls erforderlich, folgen Sie den Aufforderungen auf dem Computer, um eine neue Netzwerkverbindung zu konfigurieren.

Mac- und Windows-Computer erkennen und aktivieren die Tethering-Verbindung automatisch.

Bluetooth

Aktivieren Sie Bluetooth auf dem iPhone und dem Computer.

Falls erforderlich, koppeln Sie das iPhone mit dem Computer.

Verwenden Sie die Bluetooth-Software auf dem Computer, um eine Verbindung mit dem iPhone herzustellen.