

Erste Schritte

mit Ihrem SPV C700

Willkommen



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Orange Signature Phone.

Orange Mobiltelefone sind für den sofortigen Einsatz konfiguriert. Mit einem Tastendruck greifen Sie ganz bequem auf alle wichtigen Dienstleistungen zu.

Mit Hilfe dieses Benutzerhandbuchs können Sie sich in kürzester Zeit mit Ihrem **SPV C700** vertraut machen. Wir haben Ihr Signature Phone so konzipiert, dass die nützlichsten Dienstleistungen und Applikationen mühelos abgerufen werden können.

Weitere Informationen zu bestimmten Funktionen finden Sie im ausführlichen Benutzerhandbuch auf der CD. Sie können das Handbuch auch unter orange.ch, "Shop & Mobiltelefone" und "Mobiltelefone" herunterladen.

the future's bright, the future's Orange

Inhalt


Einsetzen Ihrer SIM-Karte	5
Bedienelemente Ihres SPV C700	6
Ihre Startseite	9
Orange Box	12
Orange World	15
Einrichten Ihres E-Mail-Kontos	16
Senden eines E-Mails	20
Synchronisieren Ihres Mobiltelefons ..	21
Bluetooth®	24
Orange kontaktieren	26

Für weitere Informationen über Orange Produkte und Dienstleistungen setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst unter der Gratisnummer **0800 700 700** in Verbindung, oder besuchen Sie uns unter orange.ch. Bei technischen Fragen können Sie sich unter **0900 787 000** an unsere Hotline wenden (CHF 3.50/Min.).

Einsetzen Ihrer SIM-Karte

Bitte **setzen Sie Ihre SIM-Karte wie folgt ein:**

- 1 Lösen Sie die SIM-Karte durch vorsichtiges Herausdrücken aus der Kunststoffhülle. Die Kontaktstellen sind leicht zu beschädigen. Gehen Sie daher mit grosser Sorgfalt vor, und berühren Sie sie möglichst nicht.
- 2 Entfernen Sie die Batterieabdeckung und die Batterie, und setzen Sie die SIM-Karte so ein, dass sich die abgeschrägte Ecke an der dafür vorgesehene Stelle im Gehäuse befindet.
- 3 Schieben Sie die SIM-Karte nach oben, bis sie richtig sitzt.



Bedienelemente Ihres SPV C700

Softtasten

Die Funktionen dieser beiden Tasten hängen von der jeweils ausgeführten Aktion ab.

Verbindungstaste

Mittels dieser Taste können Sie einen Anruf entgegennehmen oder selbst einen Anruf tätigen, nachdem Sie die Nummer eingegeben haben.

Startseitentaste

Mittels dieser Taste kehren Sie zum Startseitenbildschirm zurück.



Endetaste

Mittels dieser Taste beenden Sie einen Anruf oder leiten Sie einen eingehenden Anruf auf die Orange Box um.

Aktionstaste

Mittels dieser Taste bewegen Sie sich in Menüs auf-, ab- und seitwärts. Drücken Sie "Bestätigen", wenn Sie die auf dem Display markierte Funktion ausführen möchten.

Rücksprungtaste

Mittels dieser Taste kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück oder bewegen Sie sich in einem Textfeld um eine oder mehrere Positionen zurück.

Bedienelemente Ihres SPV C700

Ein-/Ausschalttaste

Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Mobiltelefon ein- oder auszuschalten.

jog dial

Mithilfe dieser Taste können Sie in Menüs scrollen. Drücken Sie die Mitte der Taste, um eine Auswahl zu treffen. Sie können damit ausserdem die Lautstärke regeln.

Kopfhörer- / Ladegerätbuchse

Hier können Sie Ihre Kopfhörer einstecken, um Musik zu hören oder über ein Freisprechset zu telefonieren.



Sprach-Recorder/ Spracherkennungstaste

Hier drücken, um das Spracherkennungsprogramm zu laden. Hier gedrückt halten, um die Sprachnotizen zu öffnen.

Kamerataste

Startet den Kamerasucher. Damit können Sie Fotos und Videoclips aufnehmen.

Bedienelemente Ihres SPV C700

Kameralinse

Zum Erfassen von Bildern oder Videoclips.

Lautsprecher



Autoanschluss

Hier können Sie Ihr Mobiltelefon für einen besseren Empfang an die Autoantenne anschliessen. Nehmen Sie dazu einfach die Gummikappe ab, und schliessen Sie das Mobiltelefon an die Antenne an. Setzen Sie nach dem Abziehen der Antenne die Kappe wieder auf.

Speicherkartensteckplatz

Ihre Startseite

Orange hat Ihrem Mobiltelefon eine Startseite hinzugefügt, damit Sie Ihre Lieblingsfunktionen direkt aufrufen können. Sie können ausserdem auf einen Blick sehen, ob Sie Anrufe verpasst oder neue Mitteilungen erhalten haben.

Telefonbuch

Anrufprotokoll

Messaging

Kalender

Experten-Startseite

Orange World



Schnellzugang

Von der Startseite aus können Sie die wichtigsten Eigenschaften Ihres Mobiltelefons aufrufen und auf erstklassige Dienstleistungen von Orange zugreifen – mit nur zwei Tastendruckern. Ein SMS senden, ein Foto aufnehmen oder sich bei Orange World umsehen, das alles geht jetzt noch schneller als bisher.

Ihre Startseite



Sie haben die Wahl

Wenn Sie eines der Symbole links auf dem Bildschirm wählen, wird Ihnen eine Liste mit weiteren Optionen angezeigt.

Wenn Sie zum Beispiel das Angebot von Orange World erkunden möchten, können Sie direkt zum ausgewählten Orange World Bereich wechseln.

Behalten Sie den Überblick

Eine weitere tolle Eigenschaft der Startseite ist, dass Sie auf den ersten Blick sehen können, ob Sie irgendwelche Anrufe verpasst bzw. SMS-Mitteilungen erhalten haben oder ob Termine anstehen. Für weitere Details scrollen Sie einfach zum entsprechenden Symbol und klicken darauf.

Schnell zurück zum Start

Immer wenn Sie eine Funktion Ihres Mobiltelefons beenden, gelangen Sie automatisch zurück zur Startseite. Sie werden sich daran gewöhnen, die Startseite als Ausgangspunkt für all die hervorragenden Orange Dienstleistungen zu nutzen.

Ihre Startseite




Orange Geschäftskunden

Speziell für unsere Geschäftskunden haben wir die Experten-Startseite entwickelt, dank der Ihr Mobiltelefon noch praktischer wird. Auf der Experten-Startseite können Sie Ihre Lieblingsapplikationen auswählen und auf der Startseite einen Shortcut zu ihnen erstellen.

Sie können den Expertenmodus der Startseite deaktivieren, indem Sie auf der Startseite "Optionen" in der Symbolleiste "Expert" wählen. Wenn dieses Feld deaktiviert ist, ist die normale Startseite aktiviert, und das Symbol "Expert" wird durch das Kamerasymbol ersetzt.

Ihre Orange Box ist bereits aktiviert. Wählen Sie ganz einfach Ihre Nummer wie folgt: +41 86 078 xxx xx xx – wenn also Ihre Nummer 078 123 45 67 lautet, wählen Sie +41 86 078 123 45 67. Sie werden dann aufgefordert, a) ein neues Passwort einzurichten, b) Ihren persönlichen Begrüssungstext aufzuzeichnen und c) Ihre Sprachsignatur aufzuzeichnen (Details siehe unten).



* Diese erweiterten Eigenschaften der Orange Box sind nur mit Orange Box Professional und/oder Voice E-Mail verfügbar. Weitere Details zur Orange Box und ihren erweiterten Eigenschaften finden Sie auf unserer Website unter orange.ch.

Hören Sie die Mitteilungen auf der Orange Box ab

Zum Abspielen Ihrer Mitteilungen wählen Sie einfach (086 0xx xxx xx xx). Je nach Mobiltelefonmodell können Sie auch den Schnellzugang über die Taste **1** verwenden.

Schützen Sie Ihre Orange Box durch ein Passwort

So **richten Sie Ihr Passwort ein**:

- 1 Rufen Sie das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie "Persönliche Optionen", und drücken Sie **9**.
- 3 Wählen Sie "Passwort", und drücken Sie **4**.
- 4 Geben Sie Ihr neues 4-stelliges Passwort ein, und drücken Sie anschließend **#**.

Wenn Sie von einem anderen Mobiltelefon oder aus dem Ausland (+41 86 0xx xxx xx xx) auf Ihre Mitteilungen zugreifen möchten, drücken Sie *****. Sobald Sie die Begrüssung hören, geben Sie dann Ihr Passwort ein, und drücken Sie **#** (*Passwort#).

Orange Box

Personalisieren Sie Ihren Begrüßungstext

So **personalisieren Sie Ihren Begrüßungstext:**

- 1 Rufen Sie das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie "Persönliche Optionen", und drücken Sie **9**.
- 3 Rufen Sie "Begrüßung" auf, und drücken Sie **1**. Um Ihre persönliche Begrüßung zu ändern, drücken Sie **1**.

Verwenden Sie die Sprachsignatur, wenn Sie Ihren Namen in eine vorformulierte Begrüßung einfügen möchten

So **können Sie Ihre Sprachsignatur aufzeichnen bzw. ändern:**

- 1 Rufen Sie das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie "Persönliche Optionen", und drücken Sie **9**.
- 3 Rufen Sie "Begrüßung" auf, und drücken Sie **1**.
- 4 Um Ihre Sprachsignatur zu ändern, drücken Sie **2**.


Orange World



Nutzen Sie Orange World, um über wichtige Informationen auf dem Laufenden zu bleiben und Kontakt zu halten, wann und wo Sie es wünschen.

Wir wissen, dass Sie auf dem neuesten Stand bleiben müssen, auch wenn Sie nicht im Büro sind. Orange World bietet Ihnen eine Vielzahl von Applikationen und Funktionen, die Ihr SPV perfekt ergänzen. So wissen Sie immer, was gerade los ist.

Für den schnellen Zugriff auf die Seiten, die Sie benötigen, können Sie Ihre Homepage ganz einfach personalisieren, sei es, dass Sie auf der Suche nach Informationen sind, Termine planen und arbeiten oder ganz einfach Spass haben möchten.

Schauen Sie sich doch gleich bei Orange World um, und laden Sie sich Daten herunter. Nutzen Sie einfach das Symbol  auf der Startseite, um Microsoft® Pocket Internet Explorer® zu öffnen, und folgen Sie dort den Links.

Einrichten Ihres E-Mail-Kontos

Auch wenn Sie Ihren Computer nicht bei sich haben, können Sie stets über Ihre E-Mail-Eingänge auf dem Laufenden bleiben.

Wenn Ihr privates oder geschäftliches E-Mail-Konto POP3- oder IMAP4-fähig ist, können Sie mit dem Mobiltelefon Ihre E-Mails verwalten.* Für die korrekten Einstellungen fragen Sie am besten Ihre IT-Abteilung oder Ihren Provider – dann können Sie ein neues E-Mail-Konto auf Ihrem Mobiltelefon einrichten.

Um E-Mails senden zu können, müssen Sie zunächst die Datenverbindung einrichten und Ihre Kontodetails eingeben.

So richten Sie ein E-Mail-Konto ein:

- 1 Drücken Sie auf der Startseite auf "Start". Scrollen Sie zu "Messaging". Wählen Sie die Option "Outlook E-Mail".
- 2 Drücken Sie auf "Menü", und scrollen Sie zu "Optionen". Wählen Sie "Kontooptionen", drücken Sie "Menü", und wählen Sie "Neu", um ein neues Konto einzurichten.

* POP3 und IMAP4 sind Standard-Kommunikationstechnologien, welche es Benutzern ermöglichen, E-Mails auf ihr Mobiltelefon herunterzuladen.

Einrichten Ihres E-Mail-Kontos

- 3 Der Einrichtungsvorgang für das E-Mail-Konto wird gestartet. Geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein.
- 4 Aktivieren Sie das Feld "Automatisches Setup", und drücken Sie auf "Weiter". Die automatische Konfiguration wird gestartet. Dabei stellt Ihr SPV C700 eine Verbindung zu Ihrem E-Mail-Server her, um die benötigten Einstellungen automatisch herunterzuladen. Wenn dieser Vorgang erfolgreich durchgeführt wurde, können Sie sofort E-Mails senden und empfangen.
- 5 Wenn die automatische Konfiguration fehlschlägt, müssen Sie die Daten manuell eingeben. Für einige Einstellungen benötigen Sie möglicherweise Informationen von Ihrer IT-Abteilung.
- 6 Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort für Ihr E-Mail-Konto ein. Drücken Sie auf "Weiter".
- 7 Scrollen Sie nach links oder rechts, um den Servertyp auszuwählen.
- 8 Geben Sie einen Namen für das E-Mail-Konto ein, und wählen Sie dann den Netzwerktyp für das Konto aus.
- 9 Geben Sie die Details für ein- und ausgehende E-Mails ein, und drücken Sie auf "Weiter".
- 10 Wählen Sie Ihre Präferenzen für das Herunterladen von E-Mails aus. Drücken Sie auf "Fertig". Ihr Konto ist jetzt fertig eingerichtet.

Einrichten Ihres E-Mail-Kontos

- Alle Orange Kunden können beim Orangemail Service ein kostenloses E-Mail-Konto einrichten und nutzen. Sie können Ihr Konto unter orange.ch aktivieren.
- Die Orangemail Einstellungen sind auf Ihrem SPV C700 vorkonfiguriert. Sie müssen nur Ihre persönlichen Daten (Benutzername, Passwort, E-Mail-Adresse) vervollständigen.
- In der Einstellungstabelle auf der nächsten Seite finden Sie weitere Informationen.

Einrichten Ihres E-Mail-Kontos

POP3-Einstellungen für mein Orangemail

Option	Einstellung
Protokoll	POP3
Eingangsserver	pop.orangemail.ch
Eingangsport	110
Mailbox	Ihr Orangemail Benutzername
Passwort	Ihr Orangemail Passwort
Ausgangsserver	smtp.orangemail.ch
Ausgangsport	25
E-Mail-Adresse	Ihre Orangemail Adresse
Absender	Ihr Name
Die übrigen Einstellungen sind optional.	
Unterschrift	Hängen Sie Ihre Visitenkarte an Ihre E-Mails an.
Kopie ausgehender E-Mails	Senden Sie Kopien der von Ihrem Mobiltelefon versendeten E-Mails zu Referenzzwecken an eine andere E-Mail-Adresse.
Abrufintervall	Wählen Sie, wie oft Ihr Mobiltelefon neue Mitteilungen abrufen soll.

Senden eines E-Mails

Nachdem Ihre E-Mail-Konten eingerichtet sind, können Sie E-Mails im Handumdrehen senden.

So senden Sie ein E-Mail:

- 1 Drücken Sie auf der Startseite auf "Start". Scrollen Sie zu "Messaging".
- 2 Wählen Sie das E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten. Drücken Sie auf "Neu".
- 3 Füllen Sie die Felder "An", "Cc" und/oder "Bcc" aus. Sie können Kontakte manuell eingeben oder über die Aktionstaste Ihr Adressbuch verwenden.
- 4 Geben Sie einen Betreff für Ihr E-Mail ein, und schreiben Sie dann die Mitteilung.
- 5 Um Anhänge hinzuzufügen, drücken Sie auf "Menü".
- 6 Drücken Sie auf "Senden", um Ihr E-Mail zu senden.

Wählen Sie das E-Mail-Konto, das Sie manuell auf neu eingegangene E-Mails überprüfen möchten. Drücken Sie "Menü", und wählen Sie "Senden/Empfangen".

Synchronisieren Ihres Mobiltelefons

Welche Vorteile bringt es, ein Mobiltelefon mit anderen Geräten zu verbinden?

Ihr SPV C700 verfügt über mehrere Möglichkeiten, wie Sie es mit verschiedenen Geräten verbinden können. Dadurch können Sie auf das Intranet Ihres Unternehmens oder das Internet zugreifen, Informationen mithilfe von ActiveSync® synchronisieren und mithilfe von Bluetooth® drahtlos auf Daten zugreifen.

Synchronisieren Sie Ihr SPV C700 mit Ihrem PC, damit alle wichtigen Daten wie beispielsweise E-Mails und Kontakte immer auf dem aktuellsten Stand sind. Bei der Synchronisierung können Sie auch neue Programme übertragen und Dateien zwischen Ihrem Computer und Ihrem SPV C700 austauschen.

Installieren Sie zunächst Outlook 2002 (sofern nicht bereits installiert) und die neue Version von Microsoft® ActiveSync® 4.x. Beide Programme sind auf der Begleit-CD Ihres SPV C700 enthalten. Ältere Softwareversionen können mit dem SPV C700 nicht verwendet werden.

Synchronisieren Ihres Mobiltelefons

Schliessen Sie Ihr Mobiltelefon noch nicht an den PC an.

- 1 Legen Sie die Begleit-CD Ihres SPV C700 in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein. Die CD wird automatisch gestartet. Befolgen Sie einfach die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Microsoft® Outlook 2002 und Microsoft® ActiveSync® 4.x zu installieren.
- 2 Starten Sie Ihren PC neu. Schliessen Sie Ihr SPV C700 mit dem USB-Verbindungskabel an den PC an. Sobald das Mobiltelefon erkannt wurde, wird ActiveSync® automatisch gestartet und der Verbindungsassistent geöffnet. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, und geben Sie alle erforderlichen Daten ein.
- 3 Sie können jetzt entscheiden, ob eine Verbindung als Standardbenutzer oder nur als Gast eingerichtet werden soll (z. B. wenn Sie mit einem geliehenen Laptop oder dem Computer eines Freundes arbeiten). Nachdem Sie alle erforderlichen Einstellungen vorgenommen haben, werden Ihr SPV C700 und der PC synchronisiert.

Hinweis: Wenn Ihr Unternehmen oder Wireless-Dienstanbieter eine direkte Synchronisierung mit seinem Exchange Server unterstützt, können Sie Ihr Gerät so einrichten, dass es mit diesem synchronisiert wird.


Synchronisieren Ihres Mobiltelefons

Dies funktioniert nur, wenn der Datenverkehr nicht durch Firewalls blockiert wird. Die Synchronisierung mit dem Exchange Server kann über das Mobilfunknetz erfolgen (UMTS/GPRS).

So tauschen Sie Daten zwischen Ihrem Mobiltelefon und PC aus:

- 1 Schliessen Sie Ihr SPV C700 an den PC an.
- 2 Klicken Sie auf Ihrem PC unter "Arbeitsplatz" auf "Mobile Device", um die Datei auf Ihrem Mobiltelefon aufzurufen und zu verwalten.
- 3 Nun können Sie jede Datei auf Ihrem SPV C700 und Ihrem Computer verwalten und zwischen den Geräten austauschen, indem Sie die Datei mithilfe der Drag-&-Drop-Funktion am gewünschten Ort ablegen.

So durchsuchen Sie Ihr Mobiltelefon:



- 1 Klicken Sie auf "Start", scrollen Sie zur Option "Datei-Manager", und wählen Sie diese aus.
- 2 Klicken Sie auf "My Document", und wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei gespeichert haben.

Bluetooth® ist eine neue Funktechnologie, mit der Sie über Ihr Mobiltelefon drahtlos mit anderen elektronischen Geräten kommunizieren können. Auf diese Art können Sie sowohl Informationen als auch Dateien mühelos austauschen und Ihr Mobiltelefon als Modem für Ihren Laptop einsetzen.

Wenn Sie noch nicht über Bluetooth®-Kopfhörer verfügen, können Sie sie erwerben oder unter Umständen die Bluetooth®-Funktionalität auf Ihrem Laptop oder PDA nutzen. Bevor Sie Informationen übertragen können, müssen Sie in jedem Fall eine Verbindung für die entsprechenden Geräte einrichten. Sie benötigen dafür nur wenige Sekunden.

So verbinden Sie zwei Bluetooth®-Geräte:



- 1 Vergewissern Sie sich, dass die beiden Geräte maximal 10 Meter voneinander entfernt sind und Bluetooth® auf beiden Geräten aktiviert ist.
- 2 Drücken Sie auf "Start", und wählen Sie "Comm Manager". Drücken Sie dann auf "2". Wählen Sie "Einstellungen". Drücken Sie dann auf "1".

- 3 Klicken Sie auf "Menü", und drücken Sie dann "1". Wählen Sie erneut "Menü" und "Neu".
- 4 Ihr SPV C700 sucht nach anderen Geräten. Nach wenigen Sekunden wird eine Liste der gefundenen Geräte angezeigt.
- 5 Wählen Sie den Namen des Geräts, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und drücken Sie "Weiter". Geben Sie ggf. den Hauptschlüssel ein, oder klicken Sie auf "Weiter".

Orange kontaktieren

Kundendienst

Falls Sie Fragen zu Ihrem Mobiltelefon oder einer Dienstleistung von Orange haben, setzen Sie sich bitte gratis mit dem Kundendienst unter **0800 700 700** in Verbindung. Der Kundendienst steht Ihnen rund um die Uhr, an 7 Tagen in der Woche und 365 Tagen im Jahr zur Verfügung.

Falls Sie ein Geschäftskunde sind, rufen Sie bitte **0800 700 600** an. Das Business Care Team steht Ihnen von Montag bis Freitag, von 8.00 bis 18.30 Uhr, und Samstag von 8.00 bis 17.00 Uhr zur Verfügung.

orange.ch

Besuchen Sie die Orange Website, um mehr über Orange Produkte und Dienstleistungen zu erfahren.

Für alle Orange Kunden

Notruf	117 (Polizei)
	118 (Feuerwehr)
	144 (Rettungsdienst)

Für weitere Informationen über Orange Produkte und Dienstleistungen besuchen Sie orange.ch.

Die in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Orange behält sich jedoch das Recht vor, nachträgliche Änderungen daran vorzunehmen sowie angebotene Dienstleistungen zu ändern, zu ergänzen oder einzustellen. Juli 2006.

Orange und die in diesem Benutzerhandbuch genannten Orange Produkte und Dienstleistungen sind Marken von Orange Personal Communications Services Limited (UK).

Orange Communications SA
World Trade Center
Av. de Gratta-Paille 2
Case postale 455
CH-1000 Lausanne 30 Grey
Kundendienst: 0800 700 700

orange.ch

